



## USB Storage Safety Guidelines and Interface Usage

### 繁體中文

請確實依照說明與安全提示，如圖最新資訊，請參考官方網站：  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### 簡體中文

請確實依照說明及安全注意事項，如圖最新資訊，請參考官方網站：  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### 한국

설치 설명 및 안전 주의사항을 꼭 지켜주세요. 업데이트는 공식 웹사이트를 참조하십시오.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### France

Veuillez suivre les instructions d'installation et les consignes de sécurité. Pour les mises à jour, veuillez consulter le site web officiel.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### Portugal

Siga as instruções de instalação e as diretrizes de segurança. Para atualizações, consulte o site oficial.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### Italia

Seguire le istruzioni di installazione e le linee guida sulla sicurezza. Per aggiornamenti, fare riferimento al sito web ufficiale.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### Nederland

Volg de installatie-instructies en veiligheidsrichtlijnen. Raadpleeg de officiële website voor updates.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### ENGLISH

United States  
Follow installation instructions and safety guidelines. For updates, refer to the official website.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### 日本語

設置手順および安全ガイドラインに従ってください。更新については、公式サイトを参照してください。  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### ESPAÑOL

Siga las instrucciones de instalación y las pautas de seguridad. Para actualizaciones, consulte el sitio web oficial.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### Русский

Следуйте инструкциям по установке и правилам техники безопасности. Для получения обновлений посетите официальный веб-сайт: <https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>

### DEUTSCH

Befolgen Sie die Installationsanweisungen und Sicherheitsrichtlinien. Informationen zu Updates finden Sie auf der offiziellen Website.  
<https://support.teamgroupinc.com/tw/support/download.php>



[www.teamgroupinc.com](http://www.teamgroupinc.com)

Tel: +886-2-8226-8000 Fax: +886-2-8226-9808  
Customer Service Email: [mail@teamgroup.com.tw](mailto:mail@teamgroup.com.tw)

## English

### Safety Instructions

- Environment : Avoid high temperature, humidity, strong magnetic fields, heavy dust, and direct sunlight. If the enclosure overheats during sustained transfers, pause and let it cool.
- Power and Cables : Use only compliant/original cables and adapters; avoid loose connections or excessive bending. Do not plug/unplug with wet hands; stop using if you detect burning smell, smoke, or deformation.
- Data Safety : Do not disconnect during transfer; always use "Safely Remove/Eject" before unplugging. Formatting erases all data, back up before operating.
- Physical Protection : Avoid drops, pressure, bending, and liquid ingress; stop using if the enclosure is cracked. Keep small parts and desiccants away from children.
- Regulations and Warranty : Keep proof of purchase and serial labels; unauthorized disassembly/modification voids warranty.

### Interface and Usage Notes (USB-A / USB-C, OTG)

- Connection & Compatibility : Prefer USB 3.x ports for best performance; avoid USB 2.0 ports or weak hubs that throttle speed. When using adapters, seat them firmly before connecting the device. Mobile devices must support USB OTG; some require exFAT for large files.
- LED Indicators : Solid: powered/idle; Blinking: transferring; Off: disconnected/sleep. Do not unplug while the LED is blinking.
- Safe Removal : Windows: use "Safely Remove Hardware" in the system tray; macOS: Eject in Finder or drag the disk to Trash; Android/iPad (USB-C): Unmount in Settings/Files app, then unplug.
- Quick Troubleshooting : Not detected? try another USB port/cable; check Disk Management (Windows) or Disk Utility (macOS). Slow speed? ensure USB 3.x, disable real-time scanning, transfer fewer but larger files. Cannot copy files >4GB? reformat FAT32 to exFAT.

## 繁體中文

### 安全注意事項

- 使用環境：避免高溫、潮濕、強磁、強塵與陽光直射環境。連續大量傳輸時如外殼過熱，請暫停並散熱後再用。
- 電源與線材：僅使用合規/原廠傳輸線與轉接器；避免鬆動或過度彎折；請勿以濕手插拔；發現線路斷裂、高壓、變形立即停止使用。
- 資料安全：傳輸中請勿拔線，拔線前務必「安全移除硬體/推出磁碟」，格式化會清除所有資料，操作前請先備份。
- 物理保護：避免掉落、擠壓、彎折與液體滲入；外殼破裂時請停止使用，請勿繼續讀寫小配件與檔案。
- 法規與保修：請保留購買憑證與序號標籤；非原廠拆解裝將失去保固。

### 介面與使用注意事項 (USB-A / USB-C, OTG 等)

- 連接與相容：優先連接 USB 3.x 埠以獲得最佳速度；避免接到僅支援 USB 2.0 的埠或延長集線器造成降速。使用轉接器時先關閉再接裝置，避免接觸不良。移動設備需支援 USB OTG。
- 快速排障建議：未測得？請換 USB 埠/線材。在磁碟管理 (Windows) 或磁碟工具程式 (macOS) 查看。速度慢？確認 USB 3.x 埠、關閉即時排障或改以較小且較大檔案傳輸。無法複製大於 4GB 檔案？將 FAT32 重新格式化為 exFAT。

## Español

### Instrucciones de seguridad

- Entorno : Evite altas temperaturas, humedad, campos magnéticos fuertes, polvo y luz solar directa. Si la carcasa se calienta durante transferencias prolongadas, deténgase y deje que se enfríe antes de continuar.
- Alimentación y cables : Use solo cables/adaptadores conformes u originales; evite conexiones flojas y dobleces excesivos. No conecte o desconecte con las manos mojadas; detenga el uso si percibe olor a quemado, humo o deformación.
- Seguridad de datos : No desconecte durante la transferencia; siempre use "Quitar hardware de forma segura/Expulsar" antes de desenchufar. Formatear borra todos los datos; haga una copia de seguridad antes de operar.
- Protección física : Evite caídas, presión, flexiones e ingreso de líquidos; deje de usar si la carcasa está agrietada. Mantenga las piezas pequeñas y los desecantes fuera del alcance de los niños.
- Regulación y garantía : Conserve el comprobante de compra y las etiquetas de serie; el desmontaje/modificación no autorizada anula la garantía.

### Interfaz y uso (USB-A / USB-C, OTG)

- Conexión y compatibilidad : Prefiera puertos USB 3.x para obtener el mejor rendimiento; evite puertos USB 2.0 o hubs débiles que reduzcan la velocidad. Al usar adaptadores, insértelos firmemente antes de conectar el dispositivo para evitar falsos contactos. Los dispositivos móviles deben ser compatibles con USB OTG; algunos requieren exFAT para archivos grandes.
- Indicadores LED : Fijo: encendido/en espera; intermitente: en transferencia; Apagado: desconectado/reposo. No desconecte mientras el LED parpadea.
- Extracción segura : Windows: use "Quitar hardware de forma segura" en la bandeja del sistema; macOS: Expulsar en Finder o arrastrar el disco a la Papelera. Android/iPad (USB-C): Desmontar en Ajustes/app Archivos u Ligos de macOS.
- Solución rápida de problemas : No detectado? pruebe otro puerto/cable; revise Administración de discos (Windows) o Utilidad de Discos (macOS). Velocidad lenta: asegure USB 3.x, desactive el análisis en tiempo real, transfiera menos archivos pero más grandes. No se pueden copiar archivos >4GB? reformatee FAT32 a exFAT.

## 简体中文

### 安全注意事項

- 使用環境：避免高溫、潮濕、強磁、強塵、多塵與陽光直射環境。連續大量傳輸時如外殼過熱，請暫停並散熱後再用。
- 電源與線材：僅使用合規/原廠傳輸線與轉接器；避免鬆動或過度彎折；請勿以濕手插拔；發現線路斷裂、高壓、變形立即停止使用。
- 資料安全：傳輸中請勿拔線，拔線前務必「安全移除硬體/推出磁碟」，格式化會清除所有資料，操作前請先備份。
- 物理保護：避免掉落、擠壓、彎折與液體滲入；外殼破裂時請停止使用，請勿繼續讀寫小配件與檔案。
- 法規與保修：請保留購買實證與序號標籤；非原廠拆解裝將失去保固。

### 接口與使用注意事項 (USB-A / USB-C, OTG 等)

- 連接與相容：優先連接 USB 3.x 埠口以獲得最佳速度；避免接到僅支援 USB 2.0 的埠口或延長集線器造成降速。使用轉接器時先關閉再接裝置，避免接觸不良。移動設備需支援 USB OTG。
- 快速排障建議：未測得？請換 USB 埠/線材。在磁碟管理 (Windows) 或磁碟工具 (macOS) 查看。速度慢？確認 USB 3.x 埠、關閉即時排障或改以較小且較大文件傳輸。無法複製大於 4GB 檔案？將 FAT32 重新格式化為 exFAT。

## Français

### Consignes de sécurité

- Environnement : Éviter chaleur, humidité, champs magnétiques forts, poussière et soleil direct. En cas d'échauffement lors de transferts prolongés, faire une pause et laisser refroidir.
- Alimentation et câbles : Utiliser uniquement des câbles/adaptateurs conformes/originaux; éviter les connexions lâches et les plieuses excessives. Ne pas brancher/débrancher avec les mains mouillées; arrêter en cas d'odeur de brûlé, de fumée ou de déformation.
- Sécurité des données : Ne pas déconnecter pendant un transfert; toujours « Retirer/Ejecter » avant de débrancher. Le formatage efface toutes les données; sauvegarder avant.
- Protection physique : Éviter chutes, pression, torsions et intrusions de liquides; cesser l'usage si le boîtier est fissuré. Garder petites pièces et dessiccants hors de portée des enfants.
- Réglementation et garantie : Conserver la preuve d'achat et les étiquettes de série; tout démontage/modification non autorisé annule la garantie.

### Interface et consignes d'utilisation (USB-A / USB-C, OTG)

- Connexion & compatibilité : Préférer les ports USB 3.x; éviter USB 2.0 ou hubs de mauvaise qualité. Avec adaptateur, l'insérer fermement avant de connecter l'appareil.
- Les mobiles doivent supporter USB OTG; certains exigent exFAT pour les gros fichiers.
- Voyants LED : Fixe: sous tension/veille; Clignote: transfert; Éteint: déconnecté/veille. Ne pas débrancher lorsque le voyant clignote.
- Retrait sécurisé : Windows: Retirer le périphérique en toute sécurité; macOS: Ejecter dans Finder ou glisser vers la Corbeille. Android/iPad (USB-C): Démontez via Réglages/app Fichiers.
- Dépassement rapide : Non détecté: autre port/câble; Gestion des disques/Utilitaire de disque. Lent: assurer USB 3.x, désactiver l'analyse en temps réel, transférer des fichiers plus volumineux. Fichiers >4 Go impossibles: reformater FAT32 en exFAT.

## 한국어

### 안전 주의사항

- 사용 환경: 고온, 고습, 강한 자기장, 먼지 많은 곳, 직사광선을 피하세요. 대용량 전송 중 과열되면 중지하고 환기 후 사용하세요.
- 전원 및 케이블: 호환/원형 케이블과 어댑터를 사용하세요. 젖은 손이나 파손된 케이블을 사용하지 마세요. 냄새나 연기, 연기, 변형이 발생하면 사용을 중단하세요.
- 데이터 안전: 전송 중에는 케이블을 뽑지 마세요. '안전하게 제거/삭제' 실행 후 모든 데이터를 삭제, 작업 전 백업.
- 물리적 보호: 낙하, 압력, 굽힘, 액체 유입을 피하고, 균열 시 사용을 중지. 소형 부품과 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않도록 하세요.
- 규정 및 보증: 구매 영수증과 제품 인증서, 비공인 분해/개조 시 보증 무효.

### 인터페이스 및 사용 주의사항 (USB-A / USB-C, OTG)

- 연결 및 호환성: 최적 속도를 위해 USB 3.x 포트 우선 사용; USB 2.0 포트/거울형 허브는 지연, 버퍼링이 먼저 단면이 실행 후 기능을 연결. 모바일 기기에는 USB OTG 지원 필요;
- 빠른 문제 해결: 미검출? 다른 USB 포트/케이블, 디스크 관리/디스크 유틸리티 확인, 속도 느림: USB 3.x 확인, 실시간 검사 비활성화, 큰 파일 지원 전송. 4GB 초과 복사 불가; FAT32를 exFAT로 재포맷.

## Deutsch

### Sicherheitshinweise

- Umgebung: Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, starke Magnetfelder, Staub und direkte Sonneneinstrahlung. Wird das Gehäuse bei langen Übertragungen heiß, unterbrechen Sie die Nutzung und lassen es vor dem Weiterbetrieb abkühlen.
- Stromversorgung und Kabel : Verwenden Sie nur konforme/originalen Kabel und Adapter; vermeiden Sie lose Verbindungen und starkes Ziehen. Nicht mit nassen Händen an /abstecken; bei Brandgeruch, Rauch oder Verformung sofort die Nutzung stoppen.
- Datensicherheit : Während der Übertragung nicht trennen; vor dem Abziehen stets „Sicher entfernen/Auswerfen“ verwenden. Beim Formatieren werden alle Daten gelöscht; erstellen Sie zuvor ein Backup.
- Physischer Schutz : Vermeiden Sie Stürze, Druck, Biegung und das Eindringen von Flüssigkeiten; bei Gehäuserisiken nicht weiterverwenden. Kleine Teile und Trockenmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vorschriften und Garantie : Kaufbeleg und Serienkennleiten aufbewahren; unautorisierte Demontage/Modifikation führt zum Garantieverlust.

### Schnittstelle und Nutzung (USB-A / USB-C, OTG)

- Anschluss und Kompatibilität: Bevorzugen Sie USB 3.x-Ports für beste Leistung; vermeiden Sie USB-2.0-Ports oder schwache Hubs. Bei Einsatz von Adaptern diese zuerst fest einstecken, dann das Gerät verbinden, um Kontaktprobleme zu vermeiden. Mobilgeräte müssen USB OTG unterstützen; teils ist für große Dateien exFAT erforderlich.
- LED-Status: Dauerlich: Strom/Bereitschaft; Blinken: Datenübertragung; Aus: getrennt/Standby. Nicht abziehen, solange die LED blinkt.
- Sicheres Entfernen: Windows: „Hardware sicher entfernen“ im Infocenter, macOS: Im Finder auswerfen oder das Volume in den Papierkorb ziehen, Android/iPad (USB-C): In Einstellungen>Dateien-App aushängen und anschließend abziehen.
- Schnelle Fehlerbehebung: Nicht erkannt: anderen USB-Port/Kabel testen; Datentagungsverwaltung (Windows) oder Festplattendienstprogramm (macOS) prüfen. Langsam: USB 3.x sicherstellen, Echzeit-Scanner deaktivieren, weniger aber größere Dateien übertragen. 4-GB-Dateien nicht kopierbar: FAT32 auf exFAT neu formatieren.

## 日本語

### 安全上の注意

- 使用環境: 高温・多湿・強い磁場・粉じん・直射日光を避けてください。大容量転送で筐体が過熱する場合は中断し、冷却後に再開してください。
- 電源とケーブル: 適合/純正のケーブル・アダプタのみ使用し、緩みや過度な折り曲げを避けてください。手が濡れた状態での操作はしないでください。焦傷・発火・変形があれば直ちに使用を中止してください。
- データ保護: 転送中は取り外さないでください。取り外し前必ず「安全な外し/取り外し」を実行してください。フォーマットには必ずデータを消去します。事前にバックアップしてください。
- 衝撃や振動: 落下・加圧・折り曲げ・液体侵入を避け、筐体・亀裂がある場合は使用を中止してください。小さな部品や接触部品は子どもの手の届かない所に保管してください。
- 規格・保証: 購入証明およびシリアルラベルを保管してください。無断分解/改造は保証無効となります。

### インターフェースと使用上の注意 (USB-A / USB-C, OTG)

- 接続と互換性: 最高の速度のための USB 3.x ポートを優先してください。USB 2.0 ポートや品質の低いハブは速度低下の原因になります。アダプタは先しっかりと差し込んでから機器を接続し、接続不良を避けてください。モバイル機器は USB OTG に対応している必要があります。必ず事前にバックアップを取ってください。
- LED の状態: 常灯: 電力/稼働; 点滅: 転送中; 消灯: 未接続/スリープ。点滅中は取り外さないでください。
- 安全な取り外し: Windows: システムトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」を実行。macOS: Finder で「取り外す」、またはゴミ箱へドラッグ。Android/iPad (USB-C): 設定/ファイル App でアプリアクションに取り外し。
- ネットワークトラブルシューティング: 認識しない: 別の USB の管理 (Windows) またはディスクユーティリティ (macOS) を参照。遅い: USB 3.x を確認。リアルタイムシステムを無効化し、より大きなファイルで転送し、4GB 超えのファイルを確認してください: FAT32 を exFAT に再フォーマット。

## Nederlands

### Veiligheidsinstructies

- Omgeving: Vermijd hoge temperaturen, vocht, sterke magnetische velden, veel stof en direct zonlicht. Wordt de behuizing heet bij langdurige overdracht, pauzeer en laat afkoelen voordat u verder gaat.
- Stroom en kabels: Gebruik alleen conforme/originalen kabels en adapters; vermijd losse aansluitingen of te sterk buigen. Sluit niet aan en koppeel niet los met natte handen; stop direct bij brandgeur, rook of vervorming.
- Gevegsbeveiliging: Niet loskoppelen tijdens overdracht; altijd "Hardware veilig verwijderen/uitwerpen" vóór het loskoppelen. Formatiëren wist alle data; maak vooraf een back-up.
- Fysieke bescherming: Vermijd vallen, druk, buigen en vloeistofinloop; gebruik niet verder bij een gebaarste verbinding. Hou kleine onderdelen en droogmiddelen buiten bereik van kinderen.
- Regels en garantie: Bewaar aankoopbewijs en serienummerlabels; ongeautoriseerde demontage/wijziging doet de garantie vervallen.

### Interface en gebruik (USB-A / USB-C, OTG)

- Aansluiting & compatibiliteit: Gebruik bij voorkeur USB 3.x-poorten voor de beste snelheid; vermijd USB 2.0-poorten of zwakke hubs. Bij gebruik van adapters: krijg deze eerst goed vast en sluit daarna het apparaat aan. Mobile apparaten moeten USB OTG ondersteunen; sommige vereisen exFAT voor grote bestanden.
- LED-indicatoren: Continu: onder spanning/ide; knipperend: overdracht; Uit: losgekoppeld/stand-by. Niet loskoppelen terwijl de LED knippert.
- Veilig verwijderen: Windows: "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak. macOS: Uitwerpen in Finder of naar de Prullenmand slepen. Android/iPad (USB-C): Ontkoppelen via Instellingen/Bestanden/ aan de naars loskoppelen.
- Snelle probleemoplossing: Niet gedetecteerd: andere USB-poort/Kabel proberen; Schijfbeheer (Windows) of Schijfhelpprogramma (macOS) controleren. Traag: zorg voor USB 3.x, realtime-scan uitschakelen, minder maar grote bestanden overzetten. Kan geen bestanden >4GB kopiëren: FAT32 herformateren naar exFAT.

## Italiano

### Avvertenze di sicurezza

- Ambiente: Evitare alte temperature, umidità, campi magnetici forti, polvere e luce solare diretta. Se il case si surriscalda durante lunghi trasferimenti, interrompere e lasciar raffreddare.
- Alimentazione e cavi: Usare solo cavi/adattatori conformi/originali; evitare connessioni lente o piegare eccessivamente. Non collegare/scollegare con mani bagnate; interrompere in caso di odore di bruciato, fumo o deformazioni.
- Sicurezza dei dati: Non scollegare durante il trasferimento; usare sempre "Rimozione sicura/Esplora". La formattazione elimina tutti i dati; eseguire un backup prima.
- Protezione fisica: Evitare cadute, pressioni, piegature e infiltrazioni di liquidi; interrompere l'uso se il case è crepato. Tenere piccole parti e disidratanti lontano dai bambini.
- Norme e garanzia: Conservare prova d'acquisto ed etichette di serie; smontaggi/modifiche non autorizzati annullano la garanzia.

### Interfaccia e uso (USB-A / USB-C, OTG)

- Connessione & compatibilità: Preferire porte USB 3.x; evitare USB 2.0 o hub scadenti. Con adattatori, inserirli saldamente prima di collegare il dispositivo. I dispositivi mobili devono supportare l'uso OTG; alcuni richiedono un adattatore.
- Protezione fisica: Evitare cadute, pressioni, piegature e infiltrazioni di liquidi; interrompere l'uso se il case è crepato. Tenere piccole parti e disidratanti lontano dai bambini.
- Rimozione sicura: Windows: "Rimozione sicura dell'hardware"; macOS: Espellere dal Finder o trascinarlo nel Cestino. Android/iPad (USB-C): Gestire in Impostazioni/app File.
- Risoluzione rapida: Non rilevato: altra porta/cavo; Sintonia/Utility Disco. Lento: assicurare USB 3.x, disattivare scansione in tempo reale, trasferire file più grandi. 4GB non copibili: riformattare FAT32 in exFAT.

## Русский

### Техника безопасности

- Среды эксплуатации: Избегайте высокой температуры, влажности, сильных магнитных полей, пыли и солнечного света. Если корпус нагревается при длительной передаче данных, сделайте паузу и дайте устройству остыть.
- Питание и кабели: Используйте только сертифицированные/оригинальные кабели и адаптеры; избегайте люфтов и сильного перегиба. Не подключайте и не отключайте мокрыми руками; немедленно прекратите использование при запахе гари, дыме или деформации.
- Безопасность данных: Не отключайте устройство во время передачи; перед извлечением всегда используйте «Безопасное извлечение/Извлечь». Форматирование удаляет все данные; заранее сделайте резервную копию.
- Физическая защита: Избегайте падений, давления, изгибов и попадания жидкостей; не используйте устройство при трещинах корпуса. Храните мелкие детали и осушители в недоступном для детей месте.
- Нормативы и гарантия: Сохраняйте все оригиналы наклеек, несанкционированная разборка/модификация лишает гарантию.

### Интерфейс и использование (USB-A / USB-C, OTG)

- Подключение и совместимость: Предпочитайте порт USB 3.x для максимальной скорости; избегайте USB 2.0 или слабых кабелей, снижающих производительность. При использовании портов используйте надежно их установив, затем подключайте устройство. Мобильные устройства должны поддерживать USB OTG, для больших файлов может потребоваться exFAT.
- Индикаторы LED: Глубокое свечение: питание/активность; мигание: передача данных; Выкл.: не подключено. Не отключайте устройство, пока индикатор мигает.
- Безопасное извлечение: Windows: «Безопасное извлечение устройства» в области уведомлений. macOS: «Извлечь» в Finder или перетащить диск в Корзину. Android/iPad (USB-C): Размонтировать в Настройках/приложениях «Кабели», затем отсоединить.
- Быстрое устранение неполадок: Не определяется: попробуйте другой USB-порт/кабель; проверьте «Управление данными» (Windows) или «Дисковая утилита» (macOS). Медленно работает: убедитесь в использовании USB 3.x, отключите сканирование в реальном времени, передавайте меньше, но более крупные файлы. Нельзя копировать файлы >4 Гб: реформатируйте FAT32 в exFAT.

## Português

### Instruções de segurança

- Ambiente: Evite temperaturas, umidade, campos magnéticos fortes, poeira e luz solar direta. Se aquecer durante transferências longas, pause e deixe esfriar.
- Alimentação e cabos: Use cabos/adaptadores conformes/originalis; evite folgas e dobras excessivas. Não conecte/desconecte com as mãos molhadas; pare se houver cheiro de queimado, fumaça ou deformações.
- Segurança de dados: Não desconecte durante a transferência; sempre "Remover com segurança/Ejetar". A formatação apaga todos os dados; faça backup antes.
- Proteção física: Evite quedas, pressão, dobra e entrada de líquidos; pare se o gabinete estiver rachado. Mantenha peças pequenas e desidratantes longe de crianças.
- Regulamentos e garantia: Guarde o comprovante de compra e etiquetas de série; desmontagem/modificação não autorizada anula a garantia.

### Interface e uso (USB-A / USB-C, OTG)

- Conexão & compatibilidade: Prefira portas USB 3.x; evite USB 2.0 ou hubs fracos. Ao usar adaptadores, fixe-os bem antes de conectar o dispositivo. Dispositivos móveis devem suportar USB OTG, alguns exigem exFAT.
- LEDs: Acesso: ligando/espera; Piscando: transferindo; Apagado: desconectado/repouso. Não remova enquanto o LED pisca.
- Remoção segura: Windows: "Remover hardware com segurança"; macOS: Ejetar no Finder ou arrastar para a Lixeira. Android/iPad (USB-C): Desmontar em Ajustes/app Arquivos.
- Solução rápida: Não detectado: outra porta/cabo; Gerenciamento/Utilitário de Disco. Lento: garantir USB 3.x, desativar varredura em tempo real, transferir arquivos maiores. 4GB não copia: reformatar FAT32 para exFAT.